

Tu pantalla, lista en 10 minutos

Guía para empezar tu mes de prueba. No necesitas saber de informática.

Antes de nada: comprueba esto

Tu televisión tiene que tener internet. Si con el mando puedes abrir YouTube o Netflix, la tienes conectada y ya vale. Si no, conéctala al wifi desde los ajustes de la tele.

Quítale el apagado automático y el salvapantallas. Está en los ajustes de la tele, en «Ahorro de energía» o «Temporizador». Si no, se te apagará sola por la tarde.

No hace falta comprar ningún aparato. Ni Chromecast, ni Fire Stick, ni ordenador. Solo la tele y su mando.

Los dos números que vas a usar

Los dos tienen 6 cifras y cada uno sirve para una cosa. No los mezcles.

Tu código — el del **móvil**

Es el que te mandamos por correo. Sirve para entrar en tu Lokally. Es solo tuyo: no lo dejes a la vista en el mostrador.

El número de la tele — el de la **pantalla**

Sale en la propia tele, debajo del código QR, cuando abres lokally.net/tv. Solo hace falta si no puedes escanear el QR, y vale mientras la tele lo esté enseñando: usa siempre el que veas en la pantalla en ese momento.

Paso 1 — Desde el móvil: entra con tu código

Empieza por aquí: con Lokally abierto, conectar la tele es un toque.

1. Entra en **lokally.net/entrar**. Te pedirá **tu código**, las 6 cifras que te mandamos por correo.
2. **Déjalo abierto**. Lo vas a usar dentro de un momento, en el paso 2.

Paso 2 — Conecta la tele desde el móvil

Esto se hace una vez y ya no se toca más.

1. Coge el mando de la tele y abre el **navegador de internet**. Suele llamarse «Internet», «Navegador» o «Web», y está entre las aplicaciones.
2. En la barra de direcciones escribe: **lokally.net/tv** y dale a Enter. Nada más. Sin www y sin puntos al final.
3. Saldrá un **código QR** grande, sobre una tarjeta blanca.
4. En el móvil, **pulsa «Conectar TV»** y apúntale con la cámara a ese código, como para hacer una foto. La cámara se abre dentro de Lokally: no hay que salir a la aplicación de cámara.
5. En cuanto lo lee, **tu pantalla se enciende sola** en unos segundos, con el nombre de tu negocio.

¿No puedes escanear? Debajo del QR hay **6 cifras**. En el móvil que dejaste abierto, pulsa **«Conectar TV»** y escríbelas ahí. El número vale mientras la tele lo esté enseñando: si te dice que ya no vale, mira la pantalla y usa el que salga ahora.

Paso 3 — Publica tu primer cartel

Y es lo que harás cada vez que quieras cambiar algo.

1. Entra en **lokally.net/entrar** con tu código. **Guárdalo en la pantalla de inicio del móvil** la primera vez, así lo tienes a mano como si fuera una aplicación.
2. Escribe lo que quieres anunciar. Un producto, un precio, un horario, una oferta. Si quieres, haz una foto o coge una de tu galería.
3. Pulsa **Publicar**. En unos segundos lo verás en la pantalla del local, sin reiniciar nada ni volver a tocar la tele.

Paso 4 — Crea el acceso directo

Este paso es obligatorio. No es un consejo.

1. Cuando **ya se vea tu cartel** en la tele, abre el menú del navegador con el mando y elige **«Añadir a la pantalla de inicio»** (según la tele se llama «acceso directo» o «añadir a inicio»).
2. A partir de ahora abre tu pantalla **siempre desde ese acceso directo**, nunca escribiendo la dirección.

El motivo: abierta desde el acceso directo, tu cartel ocupa la tele entera. Escribiendo la dirección, la barra del navegador se queda arriba, encima de tu cartel, y no se va.

Tu mes de prueba

Sin tarjeta, sin permanencia y sin compromiso.

Cinco días antes de que acabe te avisamos por correo. Si decides no continuar, **tu pantalla no se apaga**: se queda con tu cartel y podrás seguir cambiándolo **una vez al mes**. En la pantalla aparecerá una línea que pone «Hecho con Lokally».

Si quieres seguir, son **49 € al mes, IVA incluido**: publicas cuando quieras y sin esa línea. Sin permanencia, lo dejas cuando quieras.

Lo que te pedimos a cambio

Eres de los primeros en probar Lokally, así que tu opinión vale mucho. No te pedimos dinero durante la prueba, te pedimos esto:

- 1. Que lo uses de verdad.** Publica al menos una vez por semana. Una pantalla que no cambia deja de mirarse a los tres días.
- 2. Que nos digas qué te ha costado.** Sobre todo si algo no se entendía o te has quedado atascado. Eso es lo que más nos sirve.
- 3. Una foto de tu pantalla montada,** si te parece bien. Solo la usaríamos con tu permiso.

Si algo va mal

Si tu pantalla se queda en blanco o vuelve al menú de la tele

Pasa a veces: alguien toca el mando, se va la luz o la tele se reinicia. **No se ha roto nada.**

1. Con el mando, pulsa el **acceso directo de Lokally** en la pantalla de inicio de la tele. Con eso vuelve sola.
2. ¿No está el acceso directo? Abre el **navegador** de la tele, entra otra vez en **lokally.net/tv** y vuelve a crear el acceso directo.

¿Algo no funciona?

Escríbenos por WhatsApp al **622 008 032** y te lo resolvemos. Si puedes, manda una foto de lo que ves en la tele: así lo entendemos a la primera.

Gracias por probarlo.

Terrassa y alrededores · lokally.net